UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TYČOVÝ TEPLOMĚR

PCE-ST 2

ČEŠTINA



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com


SPECIFIKACE

Rozsah měření	-40 ... 300 °C / -40 ... 572 °F
Přesnost	0 ... 200 °C /32 ... 392 °F ± 1,0 % naměřené hodnoty; nebo ± 1,0 °C / 1,8 °F naměřené hodnoty, podle toho, která hodnota je větší Ostatní; ± 1,5 % naměřené hodnoty; nebo ± 2,0 °C /3,6 °F naměřené hodnoty, podle toho, která hodnota je větší
Rozlišení	0,1 °C (0,1 °F)
Doba odezvy	<2 s
Vodotěsnost	IP54
Velikost sondy	120 mm (L) * 3,5 mm (ϕ)* 1,7 mm (špička)
Magnetický držák	√
LED osvětlení	√
Zapnutí sondy a automatický start	√
Sklopení sondy a automatické vypnutí	√
Funkce MAX, MIN, HOLD	√
Podsvícený displej	√
Zobrazení automatického vyrovnání	Žádný vizuální rozdíl mezi levou a pravou rukou
Zobrazení překročení rozsahu	HI Über niedrigen Bereich lo, über hohen Bereich hi
Automatické vypnutí	90 s
Provozní teplota	0 °C ... 50 °C / 32 °F ... 122 °F
Skladovací teplota	-20 °C ... 60 °C / -4 °F ... 140 °F
Relativní vlhkost vzduchu	Provoz: 10 až 95 % relativní vlhkost. Skladování: < 80 % relativní vlhkost.
Napájení	1 × AAA 1,5 V alkalická baterie
Hmotnost	86 g
(D*Š*V) Rozměry	166.8×47×15.7 mm
Poznámka: Přesnost byla měřena při teplotách 18 ... 28 stupňů.	

Dbejte na následující:
Pokud se okolní teplota teploměru výrazně změnila, nechte jej před měřením 30 minut akklimatizovat na pokojovou teplotu.

POPIS MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE

1. LED kontrolka
2. Displej
3. Tlačítko HOLD
4. Tlačítko MAX
5. Teplotní čidlo
6. Oko pro zavěšení
7. Přihrádka na baterie
8. Magnetická příchytka



POPIS FUNKCE

1. Funkce tlačítka „H“: Stisknutím tlačítka „H“ zmrazíte zobrazení. Opětovným stisknutím tlačítka funkci „Hold“ ukončíte. Podržením tlačítka „H“ po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete LED kontrolku.
2. Tlačítko „Max“: Stisknutím tlačítka „MAX“ se postupně zobrazí maximální a minimální naměřená hodnota. Podržením tlačítka „MAX“ po dobu 3 sekund se data vymažou a znovu se vypočítá maximální/minimální hodnota.
3. Přepnutí jednotek °C/°F: Stiskněte současně tlačítka „MAX“ a „H“, aby se přepnula jednotka teploty.
4. Pokud se zobrazí symbol pro nízký stav baterie , vyměňte baterii AAA (1,5 V).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Návod k obsluze
2. AAA 1,5 V alkalická baterie

LIKVIDACE

Pro likvidaci baterií v EU platí směrnice Evropského parlamentu (EU) 2023/1542. Vzhledem k obsaženým škodlivinám se baterie nesmí likvidovat jako domovní odpad. Musí být odevzdány do sběrných míst k tomu určených.
Abychom vyhověli směrnici EU 2012/19/EU, bereme naše zařízení zpět. Buď je znovu použijeme, nebo je předáme recyklační společnosti, která zařízení zlikviduje v souladu se zákonem.
V zemích mimo EU by měly být baterie a zařízení likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
V případě dotazů se obraťte na společnost PCE Instruments.

KONTAKTNÍ INFORMACE SPOLEČNOSTI PCE INSTRUMENTS

Germany
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France
PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax.: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain
PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United Kingdom
PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Italy
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turkey
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands
PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America
PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Denmark
PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk