Aktualizácia firmwaru – analyzátor spalín Seitron NOVO

- 1. Stiahnite si aktuálny firmware pre analyzátor Seitron NOVO zo stránky výrobcu: https://seitron.com/en/analyzers-service/
- 2. Spustite program NOVO Updater
- V prípade, ak Windows Defender zabránil spusteniu programu, tak stlačte Ďalšie informácie a následne tlačidlo "Spustiť aj v tomto prípade". Softvér je bezpečný a neobsahuje vírus.

Systém Windows ochránil váš počítač

Microsoft Defender SmartScreen zabránil spusteniu nerozpoznanej aplikácie. Spustenie tejto aplikácie môže ohroziť váš počítač. <u>Ďalšie informácie</u>

Nespúšťať

Х

Systém Windows ochránil váš počítač

Microsoft Defender SmartScreen zabránil spusteniu nerozpoznanej aplikácie. Spustenie tejto aplikácie môže ohroziť váš počítač.

Aplikácia: NovoUpdater.exe Vydavateľ: Neznámy vydavateľ

Spustiť aj v tomto prípade

Nespúšťať

 \times

5. Po spustení programu sa zobrazí červená obrazovka programu. Pripojte analyzátor NOVO do USB vstupu na PC a zapnite ho.



- 7. Počkajte až prebehne AUTOZERO.
- 8. Následne keď prebehne AUTOZERO, stlačte tlačidlo OK.
- 9. Spustí sa inštalácia nového firmwaru.

😥 NoVO updater FW V 6.2.1.11 (Sensors FW: 209)	-	×
Sensors update		
STOP		
Update in progress		
WHILE OPDATING:		

10. Počas inštalácie neodpájajte analyzátor z USB vstupu ani ho nevypínajte!

11. Po úspešnom dokončení inštalácie sa zobrazí zelená obrazovka.

😥 NoVO updater FW V 6.2.1.11 (Sensors FW: 209)	—		×
Update completed!			
Do you want to keep your Novo updated? Fill in your e-mail. You will receive a communication every time a new firmware will be available.			
■ I read and accept Seitron S.p.A. Privacy Policy			
OK			
		Ρ	rivacy - Termini